



### ステップ 3:

シートチューブ上部の後ろ側にあるシートステー止金を、上方に移動させます。(この時、QRレバー端は止金から離れるように、上方に回しておいて下さい。)  
次に、QRレバーをオープンにしてシートポストを挿入後、クローズして下さい。



#### 注意

- 1) サドルはシートポストの挿入限度線より高く上げないで下さい。
- 2) シートステー止金はQRレバーを操作する時、動かないようにして下さい。

### ステップ 6:

ハンドルステム上部のQRレバーをオープンにし、バーを必要高さ上げた後、QRレバーをクローズして下さい。



### ステップ 4:

シートチューブを後方へ移動させて、シートステーのジョイント部分と合体させた後、シートステー止金を下方に移動させます。



### ステップ 7:

右ペダルは時計回りに、左ペダルは反時計回りにクランクにネジ込み、しっかりと固定します。



### 組立手順

#### ステップ 1:

カートンを開いて下さい。中には、95%組立てた状態の自転車とポスト付サドル、ペダルが入っています。



#### ステップ 2:

まず、後輪と手押用ローラーを下にして、自転車を立てて下さい。  
次に、左右の折畳まれているハンドルバーをバーの中央部に差込んで、QRレバーをクローズにして固定して下さい。



#### ステップ 5:

ヘッドチューブ下端のバネ止金を外し、ヘッドチューブクランプをヘッドチューブの下方向に引っ張りスライドさせた後、蝶ネジ(ヘッドチューブクランプボルト)でしっかりと固定して下さい。



#### ステップ 8:

最後に、サドルとハンドルの高さ、アライメント(車体前後の芯ぶれ)などを調整してから、ご使用下さい。



### 折り畳み手順

#### ステップ 1:

ヘッドチューブクランプボルト(蝶ネジ)を一回転回すため下さい。  
サドルを後方に押しながら、ヘッドチューブクランプをヘッドチューブの上端までスライドさせ、バネ止金をフレームのメインチューブ下部にあるダボの突起に嵌め込んで下さい。




#### ステップ 2:

シートステー止金を押上げて、ジョイント部分を開放状態にします。続いてシートチューブとシートステーを離反させます。次に、サドルを持ってハンドルバーに近づけます。さらにシートポストのQRレバーを操作して、サドルをいっぱい下げて横向きに固定します。最後にシートポストのQRレバーをメインチューブ先端右の蝶ネジで挟みつけ、互いに動かなくします。



Note:  
No need to turn the QR hook.



#### ステップ 3:

ハンドルステムのQRレバーをオープンにしシステムをいっぱい低くすると共に、ハンドルバーを横向きにしてQRレバーをクローズにします。



#### ステップ 4:

ペダルを外側から押さえて折り畳みます。



さあ、これで引いても、押しても、手に持っても、運び準備ができました。



#### 禁止事項

- ・最大重量制限を超えて乗車しないこと
- ・リアキャリアに人やペットを載せないこと
- ・スタント的な乗り方をしないこと
- ・カーブで飛出さないこと
- ・高さ制限を超えてハンドルを上げないこと
- ・高さ制限を超えてシートポストを上げないこと
- ・QRレバーは過大な力で締付けないこと
- ・オフロードでは乗らないこと

#### 重要 安全チェックリスト

- ・クランプ類は適切な締付けがされているかチェックして下さい。
- 1) ハンドルバーはガタがなく、確実に締付け固定されているか
- 2) ヘッドチューブクランプは回ったり、ガタついたりせず十分に締付け固定されているか
- 3) シートステーは十分に締付け固定されているか
- 4) シートポストクランプは回ったり、ガタついたりせず十分に締付け固定されているか
- ・ハンドルステムとシートポストは最大挿入マークを超えて引上げ、使用しないで下さい
- ・常にヘルメットを着用し、交通ルールやマナーを守って乗車して下さい
- ・乗車制限/リアキャリアの最大積載荷重: 10Kg、平均走行速度: 13Km/h、適応身長: 185cm以下、適応体重: 80kg以下

#### 重要 メンテナンスのチェックリスト

- ・初回点検は、300Km走行後または購入日より1ヶ月経過後に行い、以後は3ヶ月に一回程度のわで行って下さい
- ・潤滑油の必要な部品: チェン、ヘッドパーツ、ベアリング類
- ・注油禁止部品: シートポスト、シートチューブ、角度変更システム、リム
- ・注油は半月に一度または150Km走行後ごとにして下さい
- ・雨天の走行後や洗車後は直ぐに注油して下さい